

# MODELO 2750 CO FLUJO


---

# VALVULA DE CONTROL

---

*Manual de Servicio*

---



Este documento ha sido traducido por Pentair Mexico en Marzo 2000. Verifique el número de pieza del documento ya que éste varía de una región a otra.

**IMPORTANTE:** Llene la información en la página 2 para futura referencia.

# MODELO 2750 CO FLUJO

## *Hoja de Especificaciones de Trabajo*

- TRABAJO No. \_\_\_\_\_
- MODELO No. \_\_\_\_\_
- ANALISIS DEL AGUA \_\_\_\_\_
- CAPACIDAD POR UNIDAD \_\_\_\_\_ MAX. \_\_\_\_\_ POR REGENERACION
- DIMENSIONES DEL TANQUE DIAM. \_\_\_\_\_ ALTURA \_\_\_\_\_
- DIMENSIONES DEL TANQUE DE SALMUERA Y CANTIDAD DE SAL POR REGENERACION:
- \_\_\_\_\_

### \* ESPECIFICACIONES DE LA VALVULA DE CONTROL 2750

#### 1. Tipo de Reloj (ver páginas 16, 17, y 18)

- A. 7 días or 12 días
- B. \* Medidor de 310 a 5,270 galones o
  - \* Medidor de 1,550 a 26,350 galones
  - \* Otro \_\_\_\_\_
- C. Cableado del Medidor
  - 1) Sistema #4 - 1 tanque; 1 medidor; para regeneración inmediata o retardada
  - 2) Sistema #5 - 2 tanques; 2 medidores; enlazados
  - 3) Sistema #6 - 2 tanques; 1 medidor; regeneración en serie
  - 4) Sistema #7 - 2 tanques; 1 medidor; alternador

#### 2. Programación del Reloj (ver páginas 18 y 19)

- A. Retrolavado \_\_\_\_\_ min.
- B. Salmuera y Enjuague Lento \_\_\_\_\_ min.
- C. Enjuague Rápido \_\_\_\_\_ min.
- D. Rellenado del Tanque de Salmuera \_\_\_\_\_ min.

#### 3. Control de Flujo a Desagüe \_\_\_\_\_ gpm

#### 4. Control de Flujo de Salmuera \_\_\_\_\_ gpm

#### 5. Tamaño de Inyector \_\_\_\_\_

#### 6. Unidades de Operación de Válvula en Servicio (SVO)

Tamaño de Válvula en Servicio \_\_\_\_\_

## *Lista General de Instalación Comercial*

---

**PRESION DE AGUA:** Un minimo de 25 p.s.i. (1.7 Kg/cm<sup>2</sup>) de presión de agua es necesaria para su efectiva operación de regeneración.

**CONDICIONES ELECTRICAS::** Se requiere 110 volts, 60 Hertz en la alimentación eléctrica. Asegurese que siempre este disponible y pueda ser cortada por otro interruptor. (Disponibilidad en otros voltajes).

**TUBERIA EXISTENTE:** Las condiciones existentes deben estar libres de sarro y acumulaciones de hierro. Tubería con altas acumulaciones de asro o hierro deberán ser reemplazadas. Si la tubería esta obstruidan con hierro un filtro para eliminación de hierro deberá ser instalado delante del suavizador de agua.

**LOCALIZACION DEL SUAVIZADOR Y DRENAJE:** El suavizador debe ser localizado cerca del drenaje.

**VALVULA DE BY-PASS:** Siempre instale una válvula de by-pass.

**PRECAUCION:** La presión del agua que no exceda de 120 p.s.i., la temperatura del agua que no exceda los 100 F (37 C) y la unidad no debe estar expuesta a condiciones de congelación.


### INSTRUCCIONES DE INSTLACION

1. Coloque el suavizador donde quiera asugurandose que la unidad esta nivelada en una base firme. (Máximo 4 pies (122 cm) de separado para unidades "twin" mellizas).
2. Toda la instalación debe estar hecha de acurdo a las normas locales. El tamaño de la tubería debe ser del mismo tamaño que la conexión hembra del control de flujo de desagüe. Los medidores de flujo deberan ser instalados a la salida del agua suavizada. Las unidades "Twin" con (1) un medidor deberan instalarse a la salida comun.
3. Las conexiones soldadas cerca del desagüe deberan de ser hechas antes de conectar el Control de Flujo a Desagüe. Deje por lo menos 6" entre el Control de Flujo y las conexiones cuando solde cuando la tuberia este conectada al Control de Flujo. De lo contrario puede causar daños en el interior del Control de Flujo.
4. Cinta de Teflon es el único sellador para usarse en las conexiones. El desagüe en los sistemas "Twin" deberán ser conectados en una linea común.
5. Asegurese que el piso debajo del tanque de sal esta limpio y esta nivelado.
6. Coloque a 1" de agua aproximadamente arriba del plato (si usa) en su tanque de sal. La sal deberá ser puesta en este momento.
7. En las unidades con by-pass, coloquese en posición de by-pass. Abra el suministro principal de agua. Abra una llave cercana de agua suavizada y dejela correr por unos minutos o hasta que el sistema este libre de materiales extraños (de la soldadura) que puedan resultar de la instalación.
8. Coloque el by-pass en posición de servicio.
9. Manualmente coloque el control del suavizador en la posición de "servicio" y deje fluir el agua dentro del tanque. Cuando el flujo pare, abra una llave cercana y deje correr hasta que la presión de aire se alivie.
10. Eléctrica: Todas las conexiones eléctricas conectarse de acuerdo a los códigos. Use tubería conduit si aplica. Los diagramas del sistema de medidor remoto y medidor "Twin" estan en la página 25. Conecte al suministro.

# MODELO 2750 CO FLUJO


## Diagramas de Flujo Acondicionadores de Agua

### 1 POSICION DE SERVICIO




El agua dura pasa por la entrada de la unidad y fluye a través del mineral dentro del tanque. El agua acondicionada pasa por el tubo a través del distribuidor inferior y fluye por el tubo alrededor del pistón y sale por la parte superior donde está la salida de la válvula.

### 2 POSICION DE RETROLAVADO



El agua dura entra a la válvula - pasa a través del pistón - hacia abajo por el tubo - por el distribuidor inferior y a través del mineral - alrededor del pistón y a la salida por el desagüe.

### 3 POSICION DE SALMUERA




El agua dura entra a la válvula - fluye hacia arriba dentro del inyector y hacia abajo a través de la boquilla y el orificio para succionar la salmuera del tanque - la salmuera fluye a través del mineral y entra por el tubo central por el distribuidor inferior hacia el desagüe.

# MODELO 2750 CO FLUJO


## Diagramas de Flujo Acondicionadores de Agua (Cont.)

### 4 POSICION ENJUAGUE LENTO




El agua dura entra a la válvula - fluye hacia arriba dentro del inyector y hacia abajo a través de la boquilla y orificio - alrededor del pistón - hacia abajo por el mineral - por el tubo a través del distribuidor inferior - alrededor del pistón y a la salida por el desagüe.

### 5 POSICION ENJUAGUE RAPIDO



El agua dura pasa de la entrada directamente a través del mineral por el distribuidor inferior y hacia arriba por el tubo - alrededor del pistón y hacia afuera a través del desagüe.

### 6 POSICION RELLENADO TANQUE DE SALMUERA




El agua dura entra a la válvula - pasa a través del inyector - a través de la válvula de salmuera para el llenado del tanque de salmuera.

# MODELO 2750 CO FLUJO

## *Explosión de Partes de Control de Mando*

*(Ver página opuesta para lista de partes)*



# MODELO 2750 CO FLUJO

## Explosión de Partes de Control de Mando


### Lista de Partes

Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1	1	14884	Plato Trasero (Back Plate)
	1	11209	Plato Trasero - Frente Inclinado (Slant Front) (no mostr)
	1	15156	Plato Trasero - SVO (Back Plate - SVO) (no mostrado)
2	1		Reloj (Timer) -3200 7 Días
			-3200 12 Días
			-3210 Medidor
3	1	11838	Conexión Eléctrica (Power Cord)
4	1	13547	Empaque de Tensión (Strain Relief)
5	1	11667	Arnes de Cable (Wire Harness)
7	5	10872	Tornillo - Montaje del Motor (Screw - Motor Mounting)
8			No Asignado
9			No Asignado
10	1	10774	Soporte - Montaje del Motor (Bracket - Motor Mounting)
11	2	10231	Tornillo - Guía de Montaje (Screw - Drive Mounting)
12	2	10302	Aislante (Insulator)
13	2	10218	Interruptor (Switch)
14	1	10909	Clavija (Connecting Link Pin)
15	3	10250	Anillo de Retención (Retaining Ring)
16	1	10621	Eslabón (Connecting Link)
17	1	12102	Leva Guía - RR (Drive Cam - RR)
	1	12576	Leva Guía - STF (Drive Cam - STF)
18	2	10338	Clavija (Roll Pin)
19	1	13366	Guía de Posición (Drive Bearing)
20	2	14923	Tornillo-Montaje de Interruptor(Screw - Switch Mounting)
21	1	10769	Motor
22	1	11826	Soporte - Válvula Salmuera (Bracket - Brine Valve Side)
23	1	12777	Leva de Salmuera-STF (Brine Valve Cam - STF)
	1	10815	Leva de Salmuera-RR (Brine Valve Cam - RR) (no mostr)
	1	12472	Leva de Salmuera-SVO(Brine Valve Cam - SVO) (no mostr)
24	1	15441	Guía del Cable del Medidor(Meter Cable Guide Assembly)
25	1	15513	Cable del Medidor (Meter Cable Assembly)
26	2	10300	Tornillo -Montaje de Reloj(Timer Mounting) (no mostrado)
27	2	15742	Tornillo (Screw) (no mostrado)
28	2	15833	Espaciador, Cubierta (Spacer, Cover) (no mostrado)
29	1	19291-020	Cubierta, 1 pieza Negra (Cover, 1 Piece) (no mostrada)
30	2	19367	Tornillo, Cubierta (Screw, Cover) (no mostrado)

# MODELO 2750 CO FLUJO

## Válvula de Control con Inyector 1700

(Ver página opuesta para lista de partes)





# MODELO 2750 CO FLUJO


## Válvula de Control

### Lista de Partes

Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1	1	14749	Cuerpo de Válvula (Valve Body)
2	6	10545	Sello (Seal)
3	5	11451	Espaciador (Spacer)
		16589	Espaciador, Agua Caliente (Spacer, Hot Water)
4	1	14451	Pistón
5	1	14452	Barra de Pistón (Piston Rod)
6	1	10234	Empaque - Tapón Final ("O" Ring - End Plug)
7	1	10209	Sello Interior - Barra de Pistón (Quad Ring - Piston Rod)
8	1	10598	Tapón Final (End Plug Assembly)
		10598-01	Tapón Final, Agua Caliente (End Plug Assembly, Hot Water)
9	1	14805	Empaque Cuerpo de Inyector (Injector Body Gasket)
10	1	14802	Garganta de Inyector (Injector Throat)
11	1	17777	Cuerpo de Inyector (Injector Body)
12	1	14801	Boquilla de Inyector (Injector Nozzle)
13	1	14803	Malla de Inyector (Injector Screen)
14	1	10229	Empaque Tapa de Inyector (Injector Cover Gasket)
15	1	11893	Cubierta Inyector (Injector Cover)
		10228	Cubierta Inyector, Agua Caliente (Injector Cover, Hot Water)
16	2	14804	Tornillo - Cuerpo Inyector (Screw - Injector Body)
17	1		Empaque-Control de Flujo (especifique tamaño) (Washer - Flow Control)
18	1	15177	Control de Flujo (Flow Control Housing)
19	2	11710	Empaque de Base ("O" Ring Base)
20	1	11208	Empaque de Base ("O" Ring Base)
21	1	12461	Adaptador para Base 2-1/2-8 Thd (Adapter Base)
22	1	10381	Empaque para Tanque ("O" Ring-Top of Tank)
24	2	11224	Tornillo - Montaje de Válvula (Screw - Valve Mounting)
25	1	17776	Cuerpo de Inyector (Injector Body)
26	1	10914	Garganta de Inyector (Injector Throat)
27	1	10913	Boquilla de Inyector (Injector Nozzle)
28	1	10227	Malla de Inyector (Injector Screen)
29	2	10692	Tornillo - Cuerpo de Inyector (Screw - Injector Body)
30	1	10757	Espaciador Final (End Spacer)
		10757B	Espaciador Final, Agua Caliente (End Spacer, Hot Water)
31	1	16221	Dispensor de Aire Inyector 1600(Air Dispenser)(n/mostrado)

# MODELO 2750 CO FLUJO

## Explosión de Partes Sistema de Salmuera Serie 1600




### LISTA DE PARTES

Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1	1	10328	Codo 90 1/4 Tubin x 3/8 (90 Elbow-1/4 Pipe Thd. to 3/8 Tube)
2	1	12767	Malla Línea de Salmuera (Brine Line Screen)
3	2	10332	Funda Tubo 3/8 (Insert Sleeve 3/8 Tube)
4	3	10329	Tuerca Tubo 3/8 (Fitting Nut (3/8 Tube)
5	3	10330	Funda (Derlin Sleeve (3/8 Tube)
6	1	15221	Tubo Válvula de Salmuera (Brine Valve Tube)
7	1	60002	Contenedor de Aire (#500 Air Check Assembly)
		60003	Contenedor de Aire, Agua Caliente (Hot Water)
8	1	12794	Codo 90° 3/8 x 3/8 (90 Elbow-3/8 Tube to 3/8 Tube)
9	1	Not Supplied	Tubo Flexible Línea de Salmuera 3/8 (Brine Line Tube)
10	1	10250	Anillo de Retención (Retaining Ring)
11	1	11749	Tubo Guía (Stem Guide)
12			No Asignado
13			No Asignado
14	1	10249	Resorte Válvula de Salmuera (Brine Valve Spring)
15	1	12550	Empaque Interno (Quad Ring)
16	1	12748	Cuerpo Válvula de Salmuera (Brine Valve Body)
17	1	12552	Tubo Válvula de Salmuera (Brine Valve Stem)
18	1	12626	Asiento Válvula de Salmuera (Brine Valve Seat)
19	1	11982	Empaque ("O" Ring)
20	1	60020-25	BLFC .25 GPM
		60020-50	BLFC .50 GPM
		60020-100	BLFC 1.0 GPM

# MODELO 2750

## Sistema de Salmuera Serie 1700




### LISTA DE PARTES

Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1.....	1	14792	Tapón Final (End Plug)
2.....	1	13201	Empaque-Tapón Final("O" Ring - End Plug)
3.....	1		Empaque Control de Flujo (especifique tamaño)
4.....	1	14785	Retenedor de Control de Flujo
5.....	2	14811	Sellos de Pistón (Piston Seals)
6.....	1	14798	Espaciador (Spacer)
7.....	1	14795	Pistón Válvula de Salmuera(Brine Valve Piston)
8.....	1	14797	Tubo Válvula de Salmuera (Brine Valve Stem)
9.....	1	14790	Cuerpo Válvula de Salmuera (Brine Valve Body)
10.....	1	12550	Empaque Interno - Tubo de Salmuera
11.....	1	15310	Resorte-Válvula de Salmuera (Spring - Brine Valve)
12.....	1	10250	Anillo de Retención (Retaining Ring)
13.....	1	15517	Tubo Guía (Stem Guide)
14.....	2	15415	Insert
15.....	2	15414	Tuerca y Funda (Nut & Sleeve)
16.....	2	15413	Codo (Elbow)
17.....	1	15416	Tubo de Salmuera (Brine Tube)
18.....	1	16977	Cople Reductor, 1/2 NPT x 3/8 NPT
19.....	1	60009	Contenedor de Aire #900 (Air Check Assembly)
		60009-01	Contendor de Aire #900, Agua Caliente
20.....	2	16123	Tuerca (Nut)
21.....	2	16124	Funda (Sleeve)

# MODELO 2750 CO FLUJO

## Operador Válvula de Servicio




### LISTA DE PARTES

Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1 . . . . .	1 . . . . .	11749 . . . . .	Guía, Tubo Válvula Salmuera (Guide, Brine Valve Stem)
2 . . . . .	1 . . . . .	10250 . . . . .	Anillo de Retención (Retaining Ring)
3 . . . . .	1 . . . . .	10249 . . . . .	Resorte, Válvula Salmuera (Spring, Brine Valve)
4 . . . . .	1 . . . . .	12550 . . . . .	Empaque Interno (Quad Ring)
5 . . . . .	1 . . . . .	10785 . . . . .	Conj. Actuador de Servicio-.25 gpm (Service Actuator Assembly)
6 . . . . .	1 . . . . .	12552 . . . . .	Tubo Válvula Salmuera, 1600 (Brine Valve Stem)
7 . . . . .	1 . . . . .	12626 . . . . .	Asiento, Válvula Salmuera (Seat, Brine Valve)
8 . . . . .	5 . . . . .	10332 . . . . .	Insert,
9 . . . . .	5 . . . . .	10330 . . . . .	Funda, 3/8" Delrin (Sleeve, 3/8" Delrin)
10 . . . . .	5 . . . . .	10329 . . . . .	Tuerca, 3/8" Bronce (Nut, 3/8" Brass)
11 . . . . .	1 . . . . .	10328 . . . . .	Codo, 90° 1/4" NPT x 3/8" (Elbow)
12 . . . . .	2 . . . . .	12897 . . . . .	Tubo (Tube)
13 . . . . .	2 . . . . .	16730 . . . . .	Conector, Macho 1/8" NPT to 3/8" T (Connector, Male)

# MODELO 2750 ECONOMINDER

## Explosión de Partes Medidor 1"




Art. No.	Cantidad	Parte No.	Descripción
1 .....	1 .....	14959 .....	Cuerpo Medidor (Meter Body)
2 .....	1 .....	13882 .....	Poste, Impulsor Medidor (Post, Meter Impeller)
3 .....	1 .....	13509 .....	Impulsor (Impeller)
4 .....	1 .....	13847 .....	Empaque Cubierta Medidor ("O" Ring Meter Cover)
5A .....	1 .....	15218 .....	Cubierta Medidor Std. (Meter Cover Assembly (Std.))
5B .....	1 .....	15237 .....	Cubierta Medidor Rango Extendido (Extended Range)
6 .....	4 .....	12112 .....	Tornillo Cubierta Medidor (Screw Meter Cover)
7 .....	1 .....	14960 .....	Direccionador de Flujo (Flow Straightener)
8 .....	1 .....	13287 .....	Empaque Conexión Rápida ("O" Ring Quick Connect)
9 .....	1 .....	14961 .....	Niple Conexión Rápida (Nipple Quick Connect)
10 .....	1 .....	14962 .....	Tuerca Conexión Rápida (Nut Quick Connect)
11 .....	1 .....	15308 .....	Cople 1" Bronce (no mostrado) (Brass 1" Coupling)

# MODELO 2750 ECONOMINDER®

## *Explosión de Partes de Reloj*

*(Ver página opuesta para lista de partes)*



# MODELO 2750 ECONOMINDER®

## Explosión de Partes de Reloj

### Lista de Partes

Item No.	Quantity	Part No.	Description
1.....	1.....	13708-01.....	Alojamiento Reloj (Timer Housing)
2.....	1.....	13802.....	Engrane de Ciclo (Cycle Actuator Gear)
3.....	1.....	40096-24.....	Engrane 24 Horas, Medianoche (Gear Assembly)
		40096-02.....	Engrane 24 Horas, 2 a.m. (Gear Assembly, 2 a.m.)
5.....	1.....	13886-01.....	Perilla (Knob)
6.....	4.....	13296.....	Tornillo - Montaje Perilla y Motor
7.....	2.....	11999.....	Botón Tapa (Button Decal)
8.....	1.....	60405-30.....	Conj. Rueda Programación (Program Wheel Assembly)
9.....	1.....	13806.....	Rueda Programación Retenedor (Retainer)
10.....	1.....	13748.....	Tornillo - Montaje Rueda Programación
11.....	1.....	14265.....	Pasador Resorte (Spring Clip)
12.....	1.....	15424.....	Resorte - Detent (Spring - Detent)
13.....	1.....	15066.....	Balin 1/4 pulg (Ball - 1/4 in. Dia.)
14.....	1.....	13911.....	Engrane Principal Guía (Main Drive Gear)
15.....	1.....	19210.....	Rueda de Programación (Program Wheel)
16.....	21.....	15493.....	Clavija (Roll Pin)
18.....	1.....	13018.....	Idler Shaft
19.....	1.....	13312.....	Mango Hueco (Idler Shaft)
20.....	1.....	13017.....	Engrane (Idler Gear)
21.....	1.....	13164.....	Engrane Guía (Drive Gear)
23.....	1.....	13887.....	Plato de Montaje de Motor (Motor Mounting Plate)
24.....	1.....	18743.....	Motor - 110 V., 60Hz.
		19659.....	Motor - 24V., 60 Hz.
25.....	3.....	13278.....	Tornillo - Montaje de Motor y Tierra
26.....	1.....	13830.....	Piñon Guía - Rueda Programación
27.....	1.....	13831.....	Embrague - Piñon Guía(Clutch - Drive Pinion)
28.....	1.....	14276.....	Resorte (Spring)
29.....	1.....	14253.....	Sujetador de Resorte (Spring Retainer)
30.....			No Asignado
31.....	2.....	11384.....	Tornillo - Bizagra (Screw - Timer Hinge)
32.....	1.....	13881.....	Soprote de Bizagra (Hinge Bracket)
33.....	3.....	14087.....	Aislante (Insulator)
34.....	1.....	10896.....	Interruptor (Switch)
35.....	1.....	15320.....	Interruptor (Switch)
36.....	2.....	11413.....	Tornillo - Montaje Interruptor (Screw - Switch Mounting)
37.....	1.....	14007.....	Indicador - Hora del Día (Decal - Time of Day)
38.....	1.....	14045.....	Indicador - Instrucciones (Decal - Instructions)
39.....	1.....	13902.....	Arnes (Harness) No Mostrado
40.....	2.....	12681.....	Conector Cable (Wire Connector) No Mostrado
41.....	1.....	15354-01.....	Cable Tierra (Ground Wire) - No Mostrado

# MODELO 2750 ECONOMINDER®

## Control de Regeneración por Demanda de 1" Comercial

### Programación Reloj

#### Procedimiento Programación Típica:

Calcule la capacidad del sistema (galones), considere el requerimiento necesario de reserva y fije los galones disponibles poniendo la mancha blanca de la rueda de programación enfrente. Nota, el dibujo muestra programación de 10,000 galones. La flecha de capacidad (galones) muestra galones restantes para el calculo de reserva.

#### Como Fijar la Hora del Día:

Presione y mantenga el botón rojo para soltar el engrane guía.

Gire el engrane hasta que la hora actual quede enfrente del punto indicador de la hora del día.

Suelte el botón rojo para conectar nuevamente engrane.

#### Como Regenerar Manualmente tu Acondicionador de Agua a Cualquier Hora:

Gire la perilla manual de regen. acorde a las manecillas del reloj.

Este movimiento de la perilla conecta con la rueda de programación e inicia el programa de regeneración.


La perilla negra del centro dará una vuelta en aproximadamente 3 horas y parar en la posición original mostrada en el dibujo.

Aunque toma 3 horas completar la vuelta de la perilla, el ciclo de de la regeneración de la unidad puede ser programada para que dure la mitad de este tiempo.

En cualquier caso, el agua acondicionada deberá ser tirada después que el agua de enjuague pare de fluir a desagüe.

#### Relojes de Regeneración Inmediata:

Estos relojes no tienen engrane de 24 horas. Los procedimientos de fijar los galones en la rueda de programación y la regeneración manual son igual como como se ha descrito.



\* Relojes de regeneración inmediata no tienen engrane de 24 horas. La hora del día no puede ser fijada.



# TIMER (RELOJ) MODELO 3200

## Procedimiento Programación de Reloj

### Como Programar los Días el cual el Acondicionador se Regenere:

Gire la rueda saltona hasta que el numero "1" esta en el punto rojo. Ponga los días que la regeneración debe ocurrir deslizando las marcas de la rueda hacia afuera para mostrar los dedos. Cada marca es un día. Dedo en la marca roja es el día actual. Moviendo el punto rojo con las manecillas del reloj, sacando o metiendo la marcas se obtiene el programa de regeneración.

### Como Fijar la Hora del Día:

Presione y mantenga el botón rojo para soltar el engrane guía.

Gire el engrane hasta que la hora actual quede enfrente del punto indicador de la hora del día.

Suelte el botón rojo para engranar nuevamente engrane.

### Como Regenerar Manualmente tu Acondicionador de Agua a Cualquier Hora:

Gire la perilla manual de regen. acorde a las manecillas del reloj. Este movimiento de la perilla conecta con la rueda de programación e inicia el programa de regeneración.



La perilla negra del centro dar una vuelta en aproximadamente 3 horas y parar en la posición original mostrada en el dibujo.

Aunque toma 3 horas completar la vuelta de la perilla, el ciclo de de la regeneración de la unidad puede ser programada para que dure la mitad de este tiempo.

En cualquier caso, el agua acondicionada deber ser tirada después que el agua de enjuague pare de fluir a desagüe.

### Como Ajustar la Hora de Regeneración:

1. Desconecte la alimentación eléctrica.
2. Localice los tres tornillos atrás de la perilla de regeneración manual presionando el botón rojo y girando el disco de 24 horas hasta que cada tornillo aparezca en los huecos de la perilla manual de regeneración.
3. Aflojado cada tornillo se libera el disco del tiempo del engrane de 24 horas.
4. Localice el punto de hora de regeneración dentro del hueco del disco de 24 horas.
5. Gire el plato del tiempo a la hora deseada de regeneración alinie la flecha.
6. Presione el botón rojo y gire el disco de 24 horas. Apriete cada uno de los tres tornillos.
7. Presione el botón rojo y localice el punto una vez mas para asegurarse que la hora de la regeneración es correcta.
8. Vuelva a programar la hora del día y conecte el equipo.



3200 RELOJ DE REGENERACION AJUSTABLE

### IMPORTANTE!

EL NIVEL DE SAL SIEMPRE DEBE ESTAR SOBRE EL NIVEL DEL AGUA EN EL TANQUE.

# SERIES RELOJES MODELOS 3200 & 3210

## *Procedimiento Programación Ciclo de Regeneración*

### *(Rellenado Tanque de Salmuera Separado del Enjuague Rápido)*

#### Como Programar el Ciclo de Regeneración:

La programación del ciclo de regeneración en su acondicionador de agua ha sido fijado en fabrica, como sea, partes del ciclo del programa pueden ser alargados o recortados en tiempo para favorecer condiciones locales.

#### Relojes Series 3200 y 3210 (Figura a la Derecha)

Para exponer la rueda de programación, agarrar el reloj por la esquina superior izquierda y jalar, hasta que se suelte y gire el reloj hacia la derecha.

Para cambiar la programación del ciclo, la rueda del programa debe ser removida. De la rueda de programación apriete hacia el centro los clips sobresalientes y despegue la rueda del reloj. (Los clips puede que requieran movimiento para facilitar su salida).

Regrese el reloj a la posición original y enganchelo al plato trasero. Asegurese que todos los cables se localizan arriba del sujetador del reloj.

#### Procedimiento de Programación para Reloj 3200 y 3210

##### Como Cambiar la Duración del Retrolavado:

La rueda de programación mostrada en el dibujo esta en posición de servicio. Como se ve en el lado numerado de la rueda de programación, el grupo de clavijas iniciando en el cero determina la duración que la unidad tendrá de retrolavado.

POR EJEMPLO: Si hay seis clavijas en esta sección, el tiempo de retrolavado ser de 12 min. (2 min. por clavija). Para cambiar la duración del retrolavado, agregue o quite clavijas como sea requerido. El número de clavijas por dos equivale el tiempo en minutos del retrolavado.


##### Como Cambiar la Duración de la Salmuera y el Enjuague:

El grupo de hoyos entre la ltima clavija de la sección de retrolavado y el segundo grupo de clavijas determina la duración que la unidad tendrá de salmuera y enjuague (2 min. por hoyo).

Para cambiar la duración de la salmuera y el enjuague, mueva el grupo de clavijas del enjuague rápido paradar mas o menos hoyos en la sección de salmuera y enjuague. El número de hoyos por dos equivale al tiempo en minutos de la salmuera y enjuague.

##### Como Cambiar la Duración del Enjuague Rápido:

El segundo grupo de hoyos en la rueda de programación determina la duración que la unidad tendrá enjaugue rápido. (2 min. por clavija).



Para cambiar la duración del enjuague rápido, agregue o quite clavijas como sea requerida en la numeración mas alta al final de la sección. El número de clavijas por dos equivale al tiempo en minutos del enjuague rápido.

##### Como Cambiar la Duración del Rellenado del Tanque de Salmuera:


El segundo grupo de hoyos en la rueda de programación determina la duración que la unidad tendrá para rellenar el tanque de salmuera. (2 min. por hoyo).

Para cambiar la duración del relleno, mueva las dos clavijas al final del segundo grupo de hoyos como sea requerido.

El ciclo de regeneración es completo cuando el microinterruptor exterior se tope con las dos clavijas puestas al final de la sección del relleno del tanque de salmuera. La rueda de programación como sea, continuará girando hasta que el microinterruptor interno caiga en la muesca de la rueda de programación.


# MODELO 2750 CO FLUJO

## *Datos de Flujo y Rangos de Succión del Inyector*



# 2750 Sistema #4


## Cableado de Válvula



NOTE:  
SINGLE TANK TIMECLOCK, METER DELAYED, OR METER IMMEDIATE REGENERATION

# 2750 Sistema #4 Con Medidor Remoto


## Cableado de Válvula



TM – TIMER MOTOR  
VDM – VALVE DRIVE MOTOR  
SW1 – TIMER HOMING SWITCH  
SW2 – TIMER PROGRAM SWITCH  
SW3 – VALVE HOMING SWITCH  
SW4 – VALVE STEP SWITCH  
SW5 – BRINE CAM SWITCH  
THCAM – TIMER HOMING CAM  
TPCAM – TIMER PROGRAM CAM  
HCAM – VALVE HOMING CAM  
SCAM – VALVE STEP CAM  
BVCAM – BRINE VALVE CAM


NOTE:  
SINGLE TANK REMOTE METER INITIATED DELAYED, OR IMMEDIATE REGENERATION

### REMOTE METER WIRING




# 2750 Sistema #5

## Cableado de Válvula



TM – TIMER MOTOR  
VDM – VALVE DRIVE MOTOR  
SW1 – TIMER HOMING SWITCH  
SW2 – TIMER PROGRAM SWITCH  
SW3 – VALVE HOMING SWITCH  
SW4 – VALVE STEP SWITCH  
SW5 – BRINE CAM SWITCH  
THCAM – TIMER HOMING CAM  
TPCAM – TIMER PROGRAM CAM  
HCAM – VALVE HOMING CAM  
SCAM – VALVE STEP CAM  
BVCAM – BRINE VALVE CAM


NOTE:  
TWO TANK INTERLOCKED INDIVIDUAL METER IMMEDIATE REGENERATION.  
ONLY ONE TANK IN REGENERATION THE OTHER IN SERVICE.



TM – TIMER MOTOR  
VDM – VALVE DRIVE MOTOR  
SW1 – TIMER HOMING SWITCH  
SW2 – TIMER PROGRAM SWITCH  
SW3 – VALVE HOMING SWITCH  
SW4 – VALVE STEP SWITCH  
SW5 – BRINE CAM SWITCH  
THCAM – TIMER HOMING CAM  
TPCAM – TIMER PROGRAM CAM  
HCAM – VALVE HOMING CAM  
SCAM – VALVE STEP CAM  
BVCAM – BRINE VALVE CAM

# 2750 Sistema #6



## Cableado de Válvula



TM – TIMER MOTOR  
 VDM – VALVE DRIVE MOTOR  
 SW1 – TIMER HOMING SWITCH  
 SW2 – TIMER PROGRAM SWITCH  
 SW3 – VALVE HOMING SWITCH  
 SW4 – VALVE STEP SWITCH  
 SW5 – BRINE CAM SWITCH  
 SW6 – AUXILIARY TIMER SWITCH  
 THCAM – TIMER HOMING CAM  
 TPCAM – TIMER PROGRAM CAM  
 HCAM – VALVE HOMING CAM  
 SCAM – VALVE STEP CAM  
 BVCAM – BRINE VALVE CAM

NOTE:  
 TWO TANK INTERLOCKED SINGLE REMOTE METER SERIES REGENERATION.  
 ONLY ONE TANK IN REGENERATION THE OTHER IN SERVICE.  
 LEAD VALVE REGENERATES FIRST, FOLLOWED IMMEDIATELY BY LAG VALVE.



### REMOTE METER WIRING



TM – TIMER MOTOR  
 VDM – VALVE DRIVE MOTOR  
 SW1 – TIMER HOMING SWITCH  
 SW2 – TIMER PROGRAM SWITCH  
 SW3 – VALVE HOMING SWITCH  
 SW4 – VALVE STEP SWITCH  
 SW5 – BRINE CAM SWITCH  
 THCAM – TIMER HOMING CAM  
 TPCAM – TIMER PROGRAM CAM  
 HCAM – VALVE HOMING CAM  
 SCAM – VALVE STEP CAM  
 BVCAM – BRINE VALVE CAM

# 2750 24V/120V Sistema #7




## Cableado de Válvula





# 2750 230V Sistema #7

## Cableado de Válvula



# MODELO 2750 CO FLUJO

## *Instrucciones de Servicio*

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCION
1. Suavizador falla al regenerar.	A. Alimentación eléctrica de la unidad ha sido interrumpida. B. El reloj esta defectuoso. C. Falla de energia.	A. Asegure un servicio eléctrico permanente (Cheque fusibles, conexiones o interruptores). B. Reemplace el reloj. C. Reestablezca la hora del día.
2. Agua Dura.	A. Válvula de By-Pass esta abierta. B. No sal en el tanque de salmuera C. Malla del inyector tapado. D. Insuficiente agua fluyendo dentro del tanque de salmuera. E. Dureza en tanque de agua caliente. F. Fuga en el tubo distribuidor. G. Fugas internas en la válvulas.	A. Cierre la válvula de By-Pass. B. Agregue sal al tanque de sal y mantenga el nivel de sal arriba del agua. C. Limpie la malla del inyector. D. Revise tiempo llenado de tanque de sal y limpie la linea de sal si esta tapada E. Es necesario descargas repetidas de el tanque de agua caliente. F. Asegurese quel tubo distribuidor no esta roto. Revise empaque y tubo piloto. G. Reemplace sellos y espaciadores y/o el pistón.
3. La unidad usa demasiada sal.	A. Ajuste impropio de sal. B. Excesiva agua en el tanque de sal.	A. Revisar el uso de sal y ajuste. B. Ver problema No. 7.
4. Perdida de presión de agua.	A. Acumulación de hierro en la linea del acondicionador de agua. B. Acumulación de hierro en el acondicionador de agua. C. Entrada del control tapado debido a material extraño proveniente de la tubería por recientes trabajos hechos en el sistema.	A. Limpie la linea del acondicionador. B. Limpie el control y agregue limpiador de mineral. Incremente la frecuencia de regeneración. C. Retire el pistón y limpie el control.
5. Perdida de mineral atraves de la linea de desagüe.	A. Aire en el sistema. B. Inapropiado dimensionamiento de control de flujo a desagüe.	A. Asegure que el sistema tiene un control eliminador de aire apropiado. Revise las condiciones de secado. B. Revise por el rango apropiado.
6. Hierro en agua acondicionada.	A. Saturación del mineral.	A. Revise retrolavado, succión salmuera y rellenado del tanque. Incremente la frecuencia de regeneración. Incremente el tiempo de retrolavado.

# MODELO 2750 CO FLUJO

## Instrucciones de Servicio

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCION
7. Excesiva agua en tanque de sal.	A. Control de flujo de desagüe tapado. B. Sistema de inyector tapado. C. El reloj no trabaja. D. Material extraño en válvula de sal. E. Material extraño en la línea de control de flujo de salmuera.	A. Limpie el control de flujo. B. Limpie el inyector y la malla. C. Reemplace el reloj. D. Reemplace asiento de válvula de salmuera y limpie la válvula. E. Limpie la línea del flujo de salmuera.
8. Suavizador no succiona salmuera.	A. Control de flujo a desagüe tapado. B. Inyector esta tapado. C. Malla inyector tapada. D. La presión es muy baja. E. Fuga interna del control. F. Adaptador de servicio no trabaja.	A. Limpie la línea de control de desagüe. B. Limpie inyector. C. Limpie malla. D. Incremente la presión a 20 PSI. E. Cambie los sellos, espaciadores y conjunto de pistón. F. Revise motor y cambie.
9. Control gira continuamente.	A. Interruptor desajustado, roto o en corto.	A. Determine si interruptor o reloj esta fallo y reemplacelo o reemplace toda la cabeza.
10. Desagüe fluye continuamente.	A. La válvula no esta bien programada. B. Material extraño en control. C. Fuga interna en control.	A. Revise programación del reloj y colocación del control. Reemplace la cabeza si no colocuela adecuada- posiciones de regeneración. B. Retire la cabeza e inspeccione la perforación, remueva el material extraño y revise el control en varias posiciones de regeneración. C. Reemplace sellos y conjunto de pistón.

### Servicio General Indirectos por Control Medidor

#### Problema: Suavizador Entrega Agua Dura.

La causa podria ser que... Capacidad de reserva ha sido excedida.

**Corrección** Revise requerimientos de dosis de sal y re programe la rueda de programación para una reserva adicional.

La causa podria ser que... La rueda de programación no esta girando con la salida del medidor.


**Corrección** Jale el cable de la cubierta del medidor y girelo manualmente. La rueda de programación debe moverse libre y el embrague debe dar positivos "clicks" cuando la rueda de programación golpea la regeneración para. Si no, reemplace reloj.

La cause podria ser que... El medidor no esta midiendo el flujo.

**Corrección** Revise medidor con supervisor de medidor.


# MODELO 2750

## *Sistema #4 - Instalación Típica Un Solo Tanque con Medidor Opcional*



# MODELO 2750

## *Sistema #5 Entrenlace - Instalación Típica Dos Tanques con 2 Medidores Opcionales Entrelazados y Bypass de Agua no Dura*




2 tanques, 2 medidores; sistema de enlace. Ambas unidades en servicio al mismo tiempo. Cuando uno de los medidores llega a cero, esa unidad inicia la regeneración. La otra unidad permanece en servicio, aunque llegue a ceros durante este tiempo.

# MODELO 2750

## Sistema #6 - Doble Regeneración en Serie


### Instalación con Un Medidor Remoto



2 tanques, 1 medidor; sistema de regeneración en serie. Ambas unidades en servicio al mismo tiempo. Cuando el medidor llega a cero; la unidad "lider" se regenera. Una vez que la unidad ha regresado a la posición de servicio, la unidad de "apoyo" iniciará su regeneración.

# MODELO 2750

## Sistema #7 - Instalación Doble Tanque Alternador con Un Medidor Remoto



2 tanques, 1 medidor; sistema alternador. Una unidad en servicio la otra en espera. Cuando medidor llega a cero; la unidad en servicio inicia el ciclo regeneración, la unidad en espera, va a servicio.

# MODELO 2750 CO FLUJO

## Montajes de Servicio

<b>60029</b>	<b>1600 Válvula de Salmuera</b> Para Ilustración, Ver Página 12
1 . . . . . 10249 . . . . .	Resorte Válvula Salmuera
1 . . . . . 10250 . . . . .	Anillo de Retención
2 . . . . . 10329 . . . . .	Tuerca Bronce 3/8"
2 . . . . . 10330 . . . . .	Ferrule 3/8"
2 . . . . . 10332 . . . . .	Funda 3/8"
1 . . . . . 11749 . . . . .	Tubo Guía B/V
1 . . . . . 11982 . . . . .	Empaque Válvula Salmuera
1 . . . . . 12552 . . . . .	Tubo Válvula Salmuera 1600
1 . . . . . 12626 . . . . .	Asiento Válvula de Cierre
1 . . . . . 12748 . . . . .	Cuerpo Válvula Salmuera
1 . . . . . 12550 . . . . .	Anillo Interno

<b>60034-XX</b>	<b>Válvula Salmuera 1700,</b> <b>Especificar Rango de Rellenado</b> Para Ilustración, Ver Página 11
1 . . . . . 10250 . . . . .	Resorte Válvula Salmuera
1 . . . . . 12550 . . . . .	Anillo Interno
1 . . . . . 13201 . . . . .	Anillo Interno
1 . . . . . 14785 . . . . .	Retenedor Control de Flujo
1 . . . . . 14790 . . . . .	Cuerpo Válvula Salmuera
1 . . . . . 14792 . . . . .	Tapón Final Válvula Salmuera
1 . . . . . 14795 . . . . .	Pistón Válvula Salmuera
1 . . . . . 14797 . . . . .	Tubo Válvula Salmuera
1 . . . . . 14798 . . . . .	Espaciador
2 . . . . . 14811 . . . . .	Sello de Pistón
1 . . . . . 15310 . . . . .	Tubo Válvula Salmuera
1 . . . . . 15517 . . . . .	Tubo Guía
1 . . . . . 15414 . . . . .	Tuerca Ferrule 1/2"
1 . . . . . 16123 . . . . .	Tuerca 1/2"
1 . . . . . 16124 . . . . .	Ferrule 1/2"

<b>60080-XX</b>	<b>Conjunto Inyector 1600,</b> <b>Especificar Tamaño Inyector</b> Para Ilustración, Ver Página 8
1 . . . . . 10227 . . . . .	Malla Inyector
1 . . . . . 11893 . . . . .	Tapa Inyector
1 . . . . . 10229 . . . . .	Empaque Tapa Inyector
1 . . . . . 10328 . . . . .	Codo 90° 1/4" NPT x 3/8"
2 . . . . . 10692 . . . . .	Tornillo
1 . . . . . 10913 . . . . .	Boquilla Inyector
1 . . . . . 10914 . . . . .	Garganta Inyector
1 . . . . . 11475 . . . . .	Empaque Cuerpo Inyector
1 . . . . . 17776 . . . . .	Cuerpo Inyector

<b>60381-XX</b>	<b>Conjunto Inyector 1700,</b> <b>Especificar Tamaño Inyector</b> Para Ilustración, Ver Página 8
1 . . . . . 11893 . . . . .	Tapa Inyector
1 . . . . . 10229 . . . . .	Empaque Cubierta Inyector
1 . . . . . 17777 . . . . .	Cuerpo Inyector
1 . . . . . 14801 . . . . .	Boquilla Inyector
1 . . . . . 14802 . . . . .	Garganta Inyector
1 . . . . . 14803 . . . . .	Malla Inyector
2 . . . . . 14804 . . . . .	Tornillo
1 . . . . . 14805 . . . . .	Empaque Cuerpo Inyector

<b>60090-HF</b>	<b>Conjunto Pistón 2750</b> Para Ilustración, Ver Página 8
1 . . . . . 10209 . . . . .	Anillo Interno, -010
1 . . . . . 10234 . . . . .	Empaque, -024
1 . . . . . 10598 . . . . .	Conjunto Tapón Final
1 . . . . . 10909 . . . . .	Clavija, Eslabón
1 . . . . . 14451 . . . . .	Pistón, 2750
1 . . . . . 14452 . . . . .	Barra Pistón

<b>60090-HF</b>	<b>Conjunto Pistón 2750</b>
1 . . . . . 10598 . . . . .	Conjunto Tapón Final
1 . . . . . 10909 . . . . .	Clavija, Eslabón
1 . . . . . 14451 . . . . .	Pistón, 2750
1 . . . . . 14452 . . . . .	Barra Pistón

<b>60091-HF</b>	<b>Conj. Pistón 2750, Agua Caliente</b>
1 . . . . . 10598-01 . . .	Conj. Tapón Final, Agua Caliente
1 . . . . . 14451 . . . . .	Pistón, 2750
1 . . . . . 14452 . . . . .	Barra Pistón
1 . . . . . 10909 . . . . .	Clavija, Eslabón

<b>60121</b>	<b>Kit Sellos y Espaciadores, 2750</b>
6 . . . . . 10545 . . . . .	Sello, Pistón
1 . . . . . 10757 . . . . .	Espaciador Final
5 . . . . . 11451 . . . . .	Espaciador, 12 Hoyos

<b>60122</b>	<b>Kit Sellos y Espaciadores, 2750</b> <b>Agua Caliente</b>
6 . . . . . 10545 . . . . .	Sello, Pistón
1 . . . . . 10757B . . . . .	Espaciador Final
5 . . . . . 16589 . . . . .	Espaciador, Agua Caliente



# MODELO 2750

## Montajes de Servicio (Continuación)

<b>60050-21</b>	<b>Conjunto Motor 2750, 120V</b>	<b>60710-XX</b>	<b>BLFC, 1" Especifique Flujo Rango 8.0 - 25.0 GPM</b>
2 . . . . . 10218 . . . . .	Micro Interruptor		
1 . . . . . 10250 . . . . .	Anillo de Retención	<b>60391</b>	<b>2750 Conj. Medidor, STD</b>
2 . . . . . 10302 . . . . .	Aislante		
2 . . . . . 10338 . . . . .	Clavija, Redonda 3/32 x 7/8	<b>60392</b>	<b>2750 Conj. Medidor, EXT</b>
1 . . . . . 10621 . . . . .	Eslabón	<b>60301</b>	<b>3000 Reloj 12 Días, Especifique Voltaje</b>
1 . . . . . 10769 . . . . .	Motor, Guía 120V		
1 . . . . . 10774 . . . . .	Soporte, Lado Motor	<b>60303</b>	<b>3200 Reloj, Especifique Voltaje</b>
5 . . . . . 10872 . . . . .	Tornillo, Hex Empaque 8-32 x 5/16		
1 . . . . . 11667 . . . . .	Arnes Cableado, Guía Motor	<b>60306</b>	<b>3210 Reloj de Retrazo, Especifique Voltaje</b>
1 . . . . . 11826 . . . . .	Soporte, Sensor de Motor		
1 . . . . . 12576 . . . . .	Leva, Guía STF	<b>60307</b>	<b>3220 Reloj Inmediato, Especifique Voltaje</b>
1 . . . . . 12777 . . . . .	Leva, Válvula de Cierre		
1 . . . . . 13366 . . . . .	Cojinete, Guía		
2 . . . . . 14923 . . . . .	Tornillo, Pan HD Mach 4-40x1		
1 . . . . . 17904 . . . . .	Bushing, Heyco		
<b>60365-XX</b>	<b>Bronce DLFC 3/4" NPT Especifique Rango de Flujo Rango 1.2 - 7.0 GPM</b>		

